

	K12 (M)	K18 (M)	K12 Th	K22 Th	K12 V	
			Kühlung, Brennstoffbehälter, Motorenhaube, Thermosyphon- Kühlung			
Seite 4				979	Lagerbock	Bild Seite 7
Seite 4				1001	Sechskantschraube M10x 40	Bild Seite 7
Seite 4				921	Sechskantmutter M10	Bild Seite 7
Seite 4				920	Federring B10	Bild Seite 7
Seite 4				990	Öler	Bild Seite 7
Seite 4				980	Welle für Windflügel	Bild Seite 7
Seite 4			981	981	Windflügel	Bild Seite 7
Seite 4				989	Spannstift 6x 30	Bild Seite 7
Seite 4				982	Keilriemenscheibe	Bild Seite 7
Seite 4			982		Riemenscheibe (innen)	Bild Seite 5
Seite 4			982a		Riemenscheibe (außen)	Bild Seite 5
Seite 4			982b		Scheibe für Riemenscheibe	Bild Seite 5
Seite 4				989a	Spannstift 6x 30	Bild Seite 7
Seite 4				983	Lagerdeckel	Bild Seite 7
Seite 4				987	Sechskantschraube M6x 25	Bild Seite 7
Seite 4				988	Federring B6	Bild Seite 7
Seite 4			992	992	Lichtmaschinenhalter	Bild Seite 7
Seite 4			993	993	Spannband für Lichtmaschine	Bild Seite 7
Seite 4				1165	Zylinderschraube M6x 50 Sz	Bild Seite 7
Seite 4			1165		Zylinderschraube M6x 40 Sz	Bild Seite 5
Seite 4			1167	1166	Bolzen für Spannband	Bild Seite 7
Seite 4				1167	Gewindebolzen für Spannband	Bild Seite 7
Seite 4				994	Haltewinkel für Lichtmaschine	Bild Seite 7
Seite 4				997	Sechskantschraube M12x 18	Bild Seite 7
Seite 4				998	Scheibe 13	Bild Seite 7
Seite 4				999	Sechskantschraube M12x 30	Bild Seite 7
Seite 4				986	Sechskantmutter M12	Bild Seite 7
Seite 4				918	Federring B12	Bild Seite 7
Seite 4				1000	Sechskantschraube M12x 40	Bild Seite 7
Seite 4				919	Senkschraube M12x 40	Bild Seite 7
Seite 4			995	995	Lichtmaschine REE 75 - 6/ 2000 R	Bild Seite 7

Seite 4		996	Keilriemen 13x 1500	Bild Seite 7
Seite 4	996		Keilriemen 10x 1700	Bild Seite 5
Seite 4		932	Riemenscheibe für Lichtmaschine	Bild Seite 7
Seite 4		984	Wellendichtring	Bild Seite 7
Seite 4		6204	Hochschulterlager	Bild Seite 7
Seite 6		1002	Große Riemenscheibe 230 Ø	Bild Seite 7
Seite 6		1003	Sechskantschraube M8x 20	Bild Seite 7
Seite 6		1004	Federring B8	Bild Seite 7
Seite 6		1140	Kurze Dichtung für Kühler	Bild Seite 7
Seite 6		1141	Lange Dichtung für Kühler	Bild Seite 7
Seite 6		1142	Halteblech rechts	Bild Seite 7
Seite 6		1143	Halteblech links	Bild Seite 7
Seite 6	1005	1005	Kühler komplett	Bild Seite 7
Seite 6	1005-1	1005-1	Verschluss für Kühler	Bild Seite 7
Seite 6		1009	Sechskantmutter M10	Bild Seite 7
Seite 6		1010	Federring B10	Bild Seite 7
Seite 6		1006	Heißrohr	Bild Seite 7
Seite 6		1032	Zwischenschraubflansch	Bild Seite 7
Seite 6	1032		Flansch für Heißwasserrohr	Bild Seite 5
Seite 6	1145	1145	Dichtflansch	Bild Seite 7
Seite 6	1144	1144	Schlauch komplett	Bild Seite 7
Seite 6		1007	Wasserschlauch	Bild Seite 7
Seite 6		1008	Sechskantschraube M10x 20	Bild Seite 7
Seite 6		1010a	Federring B10	Bild Seite 7
Seite 6	1011	1011	Motorhaube	Bild Seite 7
Seite 6	1012	1012	Haubenhalter	Bild Seite 7
Seite 6		1013	Halbrundnieten 3,5x 10	Bild Seite 7
Seite 6		1014	Halbrundnieten 5x 13	Bild Seite 7
Seite 6		1015	Einhängestift 8 Ø x 20 lg.	Bild Seite 7
Seite 6		922	Haltestück für Scharnier	Bild Seite 7
Seite 6		923	Senkschraube A M5x 15	Bild Seite 7
Seite 6		924	Sechskantmutter M5	Bild Seite 7

Seite 6	1146	Scharnier links	Bild Seite 7
Seite 6	1147	Scharnier rechts	Bild Seite 7
Seite 6	926	Linsenschraube blank M6x 6	Bild Seite 7
Seite 6	927	Unterlegscheibe 6,4	Bild Seite 7
Seite 6	928	Sechskantmutter M6	Bild Seite 7
Seite 6	929	Unterlagscheibe 8	Bild Seite 7
Seite 6	1148	Kugelgriff 30 Ø	Bild Seite 7
Seite 6	930	Federring B8	Bild Seite 7
Seite 6	931	Sechskantschraube M8x 15	Bild Seite 7
Seite 6	1017	Brennstoffbehälter komplett	Bild Seite 7
Seite 6	1017-1	Stiftschraube	Bild Seite 7
Seite 6	1016	Verschluß	Bild Seite 7
Seite 6	1016-1	Dichtung	Bild Seite 7
Seite 6	1016-2	Sieb	Bild Seite 7

Seite 8	1466	Halbrundnieten 4x 13
Seite 8	1481	Unterlagscheibe 6,4
Seite 8	1357	Sechskantschraube M8x 25
Seite 8	1358	Sechskantmutter M8
Seite 8	1359	Federring B8
Seite 8	1467	Rohrkrümmer für Luftfilter
Seite 8	1003	Sechskantschraube M6x 20
Seite 8	1004	Federring B6
Seite 8	994	Konsole für Kühler
Seite 8	908	Sechskantmutter M10
Seite 8	910	Federring B10
Seite 8	1468	Unterlagscheibe 17
Seite 8	1469	Deckel für Wasserbehälter
Seite 8	1007	Wasserschlauch 32 iØ 80 lg
Seite 8	1007a	Wasserschlauch 32 iØ 140 lg
Seite 8	1470	Rundschnurring 16x 4
Seite 8	1006a	Heißwasserrohr (Motorgehäuse)
Seite 8	1006	Heißwasserrohr (Zylinderkopf)

Seite 8	1471		Muffe für Wasserablasshahn	
Seite 8	1012-1		Einhängeöse	
Seite 8		1012-2	Rundkopfschraube	
Seite 8	1168		Halter für Rahmen	
Seite 8	1169	1169	Sechskantschraube M10x 25	
Seite 8	1170	1170	Sechskantmutter M10	
Seite 8	1171	1171	Federring B10	
Seite 8	1472	1472	Stützstange	Bild Seite 9
Seite 8	1003		Sechskantschraube M6x 25	
Seite 8	1004		Sechskantmutter mit Federring	
Seite 8	1002		große Keilriemenscheibe 230 Ø	
Seite 8	1003		Sechskantschraube M6x 25	
Seite 8	1004		Federring B6	
Seite 8	1473	1473	Linker Dreharm	
Seite 8	1474	1474	Rechter Dreharm	
Seite 8	1421	1421	Sechskantschraube M8x 30	
Seite 8	1422	1422	Sechskantmutter M8	
Seite 8	1423	1423	Federring B8	
Seite 8	1456	1456	Unterlagscheibe 8,4	Bild Seite 9
Seite 8		1011	Motorhaube	Bild Seite 9
Seite 8		1012	Haubenhalter	Bild Seite 9
Seite 10		1018	Leckölleitung	Bild Seite 7
Seite 10		1019	Filzstreifen	Bild Seite 7
Seite 10		1020	Holzeinsatzkasten	Bild Seite 7
Seite 10		1021	Winkel- Treibstoffhahn	Bild Seite 7
Seite 10		1021a	Dichtring A16x 24	Bild Seite 7
Seite 10		1022	Brennstofffilter	Bild Seite 7
Seite 10		1023	Brennstoffleitung	Bild Seite 7
Seite 10		911	Sechskantmutter M10	Bild Seite 7
Seite 10		912	Federring B12	Bild Seite 7
Seite 10		1162	Halter für Brennstofffilter	Bild Seite 7
Seite 10		1163	Sechkantschraube M10x 25	Bild Seite 7

Seite 10	1154	Sechskantschraube M6x 12	Bild Seite 7
Seite 10	1155	Federring B6	Bild Seite 7
Seite 10	1156	Sechskantschraube AM 5x 15	Bild Seite 7
Seite 10	1157	Sechskantmutter M5	Bild Seite 7
Seite 10	1158	Federring B5	Bild Seite 7
Seite 10	1159	Sechskantschraube M6x 25	Bild Seite 7
Seite 10	1160	Sechskantmutter M6	Bild Seite 7
Seite 10	1161	Federring B6	Bild Seite 7
Seite 10	1109	Verkleidungsblech rechts	Bild Seite 7
Seite 10	1110	Verkleidungsblech links	Bild Seite 7
Seite 10	1149	Spannband für Brennstoffbehälter	Bild Seite 7
Seite 10	1150	Einhängebolzen für Spannband	Bild Seite 7
Seite 10	1151	Bolzen für Spannband	Bild Seite 7
Seite 10	1152	Gewindebolzen für Spannband	Bild Seite 7
Seite 10	1153	Gewindeschraube AM 6x 50	Bild Seite 7
Seite 10	1168	Lager für Haubenhalter	Bild Seite 7
Seite 10	1169	Sechskantschraube M10x 25	Bild Seite 7
Seite 10	1170	Sechskantmutter M10	Bild Seite 7
Seite 10	1171	Federring B10	Bild Seite 7

Kupplung und Getriebe

Seite 11	K 218 A	211 A	KD 218 1/2	K 211 1/2	KD 218 1/2	Kupplungsgehäuse	Bild Seite 12
Seite 11	K 220 A	K 212 A	KD 220	K 212a	KD 220	Motorenkettenschutz (unten)	Bild Seite 12
Seite 11	K 219 A	K 213 A	KD 219	K 213a	KD 219	Motorenkettenschutz (oben)	Bild Seite 12
Seite 11	K 221 A	K 216 A	KD 211	K 216A	KD 221	Kupplungsdeckel	Bild Seite 12
Seite 11	K 217 A	K 223 A	KD 217	K 223A	KD 217	Kupplungsteller	Bild Seite 12
Seite 11	K 202 A	K 188 A	K 202 B	K 188A	K 202 B	Getriebekettenschutz (unten)	Bild Seite 12
Seite 11	K 191 A	K 203 A	K 191 B	K 203A	K 191 B	Getriebekettenschutz (oben)	Bild Seite 12
Seite 11	K 183	K 183	K 183	K 183	K 183	Kupplungsschenkel	Bild Seite 12
Seite 11	500	500	1178	1178	1178	Motorenkettenschutzdeckel	Bild Seite 12
Seite 11	501	501	501	501	501	Achse für Kupplungsteller	Bild Seite 12
Seite 11	502	502	904	904	904	Motorenschrauben	Bild Seite 12
Seite 11	503	503	503a	503c	503a	Kupplungs- Getriebekettenrad	Bild Seite 12

Seite 11	504	504	504	1181	504	Motorenkettenrad	Bild Seite 12
Seite 11	505	505	505		505	Kettenspannrad	Bild Seite 12
Seite 11	506	506	506	506	506	Kupplungsschraube	Bild Seite 12
Seite 11	507	507	507	507	507	Kupplungssplint	Bild Seite 12
Seite 11	508	508				Sechskantschraube 1/2"x 25	Bild Seite 12
Seite 11	509	509	509		509	Kettenspannerexzenter	Bild Seite 12
Seite 11	510	510	510a		510a	Sechskantmutter für 514	Bild Seite 12
Seite 11	511	511	511a	511a	511a	Oelschraube	Bild Seite 12
Seite 11	512	512	512a	512a	512a	Stehbolzen mit Mutter und Ring	Bild Seite 12
Seite 11	513	513	513	513	513	Sechskantschraube M 10x 40, Mutter und Ring	Bild Seite 12
Seite 11	514	514	514		514	Kettenspannerbolzen	Bild Seite 12
Seite 11	515	515				Sechskantmutter 1/2"x 25 mit Ring	Bild Seite 12
Seite 11	516	516				Kerbstift	Bild Seite 12
Seite 11	517	517	517	517	517	Dichtung für Kupplungsdeckel	Bild Seite 12
Seite 11	518	518	518	518	518	Kupplungskerbstift	Bild Seite 12
Seite 11	519	519	519	519	519	Dichtung für Kupplungsgehäuse	Bild Seite 12
Seite 11	520	520	520	520	520	Dichtung für Kettenschutz (oben)	Bild Seite 12
Seite 11	524	524	524	524	524	Dichtung für Kettenschutzdeckel	Bild Seite 12
Seite 11	526	526	526a	526a	526a	Dichtung Getriebeschutz	Bild Seite 12
Seite 11	527		527a		527a	Motorkette mit Schloß 5/8"	Bild Seite 12
Seite 11		527		527a		Motorenkette mit Schloß 3/4"	Bild Seite 12
Seite 11	528		528		528	Motorkettenschloß 5/8"	Bild Seite 12
Seite 11		528		528		Motorenkettenschloß 3/4"	Bild Seite 12
Seite 11	529		529		529	Getriebekettenschloß 3/4"	Bild Seite 12
Seite 11		529		529		Getriebekette 1"	Bild Seite 12
Seite 11	530		530a		530a	Getriebekette mit Schloß 3/4"	Bild Seite 12
Seite 11		530		530a	531	Getriebekette mit Schloß 1"	Bild Seite 12
Seite 11	531	531	531a	531a	531a	Dichtung für Kettenschutzflansch	Bild Seite 12
Seite 11	532		532a	532a	532a	Dichtung für Kettenschutz (unten)	Bild Seite 12
Seite 13	533	533	533a	533a	533a	Dichtungsring für Getriebe- Kettenschutzdeckel 4- Gang	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	534	534	534	534	534	Kupplungswelle	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	536	536	536a	535a	536a	Getriebekettenrad	Bild Seite 12+ 15

Seite 13	537	537	537	537	537	Getriebe- Kettenschutzdeckel 4- Gang	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	538	538	538	538	538	Dichtung für Getriebeschutzdeckel 4- Gang	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	16110	16110	16110		16110	F. Kugellager für Kupplungsst. 20x 52x 15	Bild Seite 12+ 15
	6304	6304		6304	6304	F. Kugellager für Kettenspanner 50x 80x 10	
Seite 13	6206	6206	6304	6207	6206	F. Kugellager für Kupplungsst. (30x 62x 16) (35x 72x 17)	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	540	540	6206	540	540	Wellendichtring zwischen Getriebe und Kupplung	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	737	737	540	737	737	Kupplungspedal	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	770	770	737	770	770	Kupplungsdruckgabel	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	772	772	770	772	772	Sechskantschraube M 10x 25 mit Ring für 501	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	781	781	772	781	781	Drehbolzen für Kupplungspedal	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	782	782	781	782	782	Hülse für 781	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			782	905	905	Sechskantmutter für 904	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			906	906	506	Federring	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			978		998	U- Scheibe 18	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			1488		1488	Hebel für Ventilstößel	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			1489		1489	Sechskantmutter M6x 25 mit Mutter und Ring	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			898	878	898	Führung für Andrehkurbel	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			897	879	897	Andrehkurbelhalter	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			899	880		Sechskantschraube	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			881	881		Federring	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			882	882		Sechskantmutter	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			900	883		Spannstift	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	895		895		895	Andrehkurbel	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	896		896			Verlängerung der Andrehmutter	Bild Seite 12+ 15
Seite 13							Bild Seite 12+ 15
Seite 13			1173	1173	1173	Sechskantschraube für Motordichtung	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			1174	1174	1174	Federring	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			1175	1475	1175	Sechskantschraube für Motorkettenschutz	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			1176	1176	1176	Sechskantmutter M 12	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			1178	1178	1178	Motorkettenschutzdeckel	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			1179	1179	1179	Sechskantschraube für 1178	Bild Seite 12+ 15
Seite 13			1180	1180	1180	Federring für 1179	Bild Seite 12+ 15
Seite 13				1182		Distanzscheibe	Bild Seite 12+ 15

Seite 13		1183		Distanzscheibe	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	1184	1184	1184	Sechskantschraube M 10x 30	Bild Seite 12+ 15
Seite 13	1185	1185	1185	Federring B10	Bild Seite 12+ 15
Seite 13		1186		Wellendichtring (125x 150 Øx 13)	Bild Seite 12+ 15
Seite 14		850		Gabel	Bild Seite 15
Seite 14		851		Bolzen für Kettenspanner	Bild Seite 15
Seite 14	1482/ 855	855	1482/ 855	Paßfeder	Bild Seite 15
Seite 14		1223		Rundschnurring 18x 2,5	Bild Seite 15
Seite 14		1224		Rundschnurring 22x 3	Bild Seite 15
Seite 14		852		Einstellhebel	Bild Seite 15
Seite 14		856		Sechskantschraube M12x 20	Bild Seite 15
Seite 14		857		Scheibe 12,5	Bild Seite 15
Seite 14		858		Federring B12	Bild Seite 15
Seite 14		1225		Rundschnurring 12x 2	Bild Seite 15
Seite 14		853		Lagerbolzen	Bild Seite 15
Seite 14		6206		Ring- Rillenlager	Bild Seite 15
Seite 14		859		Zylinderstift	Bild Seite 15
Seite 14		854		Kettenspannrad	Bild Seite 15
Seite 14	527b	527b	527b	Motorenkette 5- Gang	Bild Seite 15
Seite 14	1186	1186	1186	Sechskantschraube M 16x 60	Bild Seite 15
Seite 14	978	978	978	U- Scheibe 18	Bild Seite 15
Seite 14	1187	1187	1187	Sechskantmutter M 16	Bild Seite 15
Seite 14	1188	1188	1188	Federring B 16	Bild Seite 15
Seite 14	585a	585a	585a	Verschlussschraube M 22x 1,5	Bild Seite 15
Seite 14	1189	1189	1189	Sechskantschraube M 12x 35	Bild Seite 15
Seite 14	1190	1190	1190	Sechskantschraube M 12x 30	Bild Seite 15
Seite 14	1191	1191		Sechskantschraube M 12x 30 (5- Gang)	Bild Seite 15
Seite 14	1192	1192	1192	Sechskantschraube M 12x 25	Bild Seite 15
Seite 14	1193	1193	1193	Sechskantmutter M 12	Bild Seite 15
Seite 14	1194	1194	1194	Federring B 12	Bild Seite 15
Seite 14		1195		Wellendichtring (5- Gang) 50x 80 Øx 10	Bild Seite 15
Seite 14		1196		Zwischenring (5- Gang)	Bild Seite 15

Seite 14	1197	1197	1197	Sechskantmutter M 12	Bild Seite 15
Seite 14	1198	1198	1198	Stiftschraube M 12x 30	Bild Seite 15
Seite 14	1199	1199	1199	Sechskantschraube M 12x 40	Bild Seite 15
Seite 14	1200	1200	1200	Federring B 12	Bild Seite 15
Seite 14	1201	1201	1201	Verschlußschraube M 22x 1,5	Bild Seite 15
Seite 14	1202	1202	1202	Sechskantmutter M 12	Bild Seite 15
Seite 14	933	933	933	Kupplungspedal	Bild Seite 15
Seite 14	1203	1203	1203	Federring B 12 für 781	Bild Seite 15
Seite 14	1204	1204	1204	Sechskantmutter M 12	Bild Seite 15
Seite 14	746	746	746	Sechskantschraube M 10x 25	Bild Seite 15
Seite 14	934	934	934	Federring B 10	Bild Seite 15
Seite 14	1205	1205	1205	Sechskantschraube M 8x 20 für K223A/ KD 217	Bild Seite 15
Seite 16	1206	1206	1206	Federring B 8	Bild Seite 15
Seite 16	1207	1207	1207	Sechskantschraube M 12x 28 für 503/ 503a/ 503c	Bild Seite 15
Seite 16	1208	1208	1208	Federring B 12	Bild Seite 15
Seite 16	1212	1212	1212	Federring B 10 für 537	Bild Seite 15
Seite 16	1213	1213	1213	Sechskantschraube M 10x 20 für 537	Bild Seite 15
Seite 16	1214	1214	1214	Verschlußschraube für K 203a/ 191B	Bild Seite 15
Seite 16	1215	1215	1215	Sechskantschraube M 10x 25 für 526a	Bild Seite 15
Seite 16	1216	1216	1216	Federring B 10	Bild Seite 15
Seite 16	1219	1219	1219	Sechskantschraube M 12x 35 für Kettenschutz	Bild Seite 15
Seite 16	1212	1212	1212	Sechskantmutter M 10	Bild Seite 15
Seite 16	1221	1221	1221	Federring B 10	Bild Seite 15
Seite 16	1222	1222	1222	Federring B 12	Bild Seite 15
5- Gang Getriebe (Abtriebsseite)					
Seite 16	1099	1099		Dichtung	Bild Seite 15
Seite 16	1100	1100		Deckblech	Bild Seite 15
Seite 16	1122	1122		Senkschraube M 6x 12	Bild Seite 15
Seite 16	1127	1127		Wellendichtung 40x 52 \varnothing x 7	Bild Seite 15
Seite 16		6208		Kugellager	Bild Seite 15
Seite 16		1139		Distanzblech	Bild Seite 15

Seite 18	1870920	1870450	1870920	1870450	1870920	Abschlußplatte komplett	Bild Seite 19
Seite 18	1801340	1801330				lose	Bild Seite 19
Seite 18	1805890	1825010	1805890	1825012	1805890	Schenkelfeder	Bild Seite 19
Seite 18	1820061	1820140	1820061	1820140	1820061	Stützwinkel	Bild Seite 19
Seite 18	1817210	1817210	1817210	1817210	1817210	Nieten	Bild Seite 19
Seite 18	1802300	1802281	1802300	1802281	1802300	Anpreßplatte	Bild Seite 19
Seite 18	1806150	1806210	1806150	1806210	1806150	Hebel	Bild Seite 19
Seite 18	S 1217	1803270	S 1217	1803270	S 1217	Ausdrückring	Bild Seite 19
Seite 18	1805980	1805950	1805980	1805950	1805980	Hauptfeder	Bild Seite 19
Seite 18	1814070	1814060	1814070	1814060	1814070	Federtüllen	Bild Seite 19
Seite 18	1820070	1820160	1820070	1820160	1820070	Bügel zur Schenkelfeder	Bild Seite 19
Seite 18	1809220	1809250	1809220	1809250	1809220	Kugelbolzen	Bild Seite 19
Seite 18	1815580	1815590	1815580	1815590	1815580	Kugel- und Einstellmutter	Bild Seite 19
Seite 18	1820050	1820170	1820050	1820170	1820050	Montagebügel	Bild Seite 19
Seite 18	1814160	1814151	1814160	1814151	1814160	Federhalterstück	Bild Seite 19
Seite 18		1820150		1820150		Gelenkstück	Bild Seite 19
Seite 18							Bild Seite 19
Seite 18	1850500	1860260	1850500	1860260	1850500	Mitnehmerscheibe komplett	Bild Seite 19
Seite 18						bestehend aus:	Bild Seite 19
Seite 18	1840330	1840700	1840330	1840700	1840700	Mitnehmerscheibe (lose)	Bild Seite 19
Seite 18	1841200	1841170	1841200	1841170	1841170	Belagring	Bild Seite 19
Seite 18	1842730	1842730	1842730	1842730	1842730	Nabe (angeben ob 6 oder 8 Nuten)	Bild Seite 19
Seite 18	1817101	1817101	1817162	1817162	1817162	Kupferhohniete	Bild Seite 19
Seite 18	1817040	1817060	1817050	1817060	1817050	Niete für Nabe	Bild Seite 19
Seite 18							Bild Seite 19
Seite 18	1856020	1856020	1856261	1856261	1856261	Graphitschleifring komplett	Bild Seite 19
Seite 18						bestehend aus:	Bild Seite 19
Seite 18	1844310	1844310	1844310	1844310	1844310	Graphitschleifring (lose)	Bild Seite 19
Seite 18	1844120	1844120	1844121	1844121	1844121	Fassung	Bild Seite 19
Seite 18	1815110	1815110				Schraube	Bild Seite 19
Seite 18	1818070	1818070				Federring	Bild Seite 19
Seite 18	1805420	1805420	1805420	1805420	1805420	Formfeder	Bild Seite 19

Mähtrieb und Vorgelege

Seite 20	K 173 B	K 173 B				Vorgelege- Gehäuse (Schlepper)	Bild Seite 21
Seite 20	K 186 M	K 186 M	K 186 1/2 M	K 186 1/2 M	K 186 1/2 M	Bremstrommel (Mäher)	Bild Seite 21
Seite 20	K 186 S	K 186 S				(Schlepper)	Bild Seite 21
Seite 20	K 155	K 173 B	K 155	K 173	K 155	Vorgelege- Gehäuse (To)	Bild Seite 21
Seite 20	K 152 A	K 152 A	K 152 A	K 152 1/2	K 152 A	Messergetriebegehäuse (K 152 1/2 f. K 18)	Bild Seite 21
Seite 20	K 152 B	K 152 B	K 152 B	K 152 B	K 152 B		Bild Seite 21
Seite 20	K 156	K 156	K 156 A	K 156 A	K 156 A	Kurbellager (Pe) (K 156 A)	Bild Seite 21
Seite 20	K154	K 154				Vorgelegelager (Schlepper)	Bild Seite 21
Seite 20	K 153	K 153	K 153		K 153	Kettenradflansche	Bild Seite 21
Seite 20	K 165	K 165	K 165	K 165		Messerkupplungshebel	Bild Seite 21
Seite 20	F 854	F 584	A 410 1/3 K	A 410 1/3 K	A 410 1/3 K	Kurbelscheibe mit Bolzen (Fahr)	Bild Seite 21
Seite 20	539	539	539	539	539	Schaltgabel für Mähtrieb	Bild Seite 21
Seite 20	541	541	541	541	541	Spannstift für Mähtrieb	Bild Seite 21
Seite 20	542	542				Sechskantschraube 1/2"x 55	Bild Seite 21
Seite 20	543	543	543	543	543a	Messerschaltwelle (Kupplung)	Bild Seite 21
Seite 20	544	544	544a	544a	544a	Ritzel für Mähtrieb	Bild Seite 21
Seite 20	545	545	545	545	545	Schutzhaube GB 182	Bild Seite 21
Seite 20	546	546				Mutter für Kurbelscheibenbolzen	Bild Seite 21
Seite 20	547	547	547	547	547	Kurbelscheibenkeil	Bild Seite 21
Seite 20	548					Kleines Differenzial- Stirnrad (12 Z)	Bild Seite 21
Seite 20	549	549	549	549	549	Mähtrieb- Kupplungsbolzen	Bild Seite 21
Seite 20	550	550	550a	550 a	550a	Mutter für Mähtriebswelle	Bild Seite 21
Seite 20	551	551				Triebhalbrundkeil	Bild Seite 21
Seite 20	552	552	552	552	552	Messertrieblager (K 229)	Bild Seite 21
Seite 20	553	553	553	553	553	Dichtung Mähtrieb	Bild Seite 21
Seite 20	554	554	554	554	554	Dichtungsring für Kurbellager	Bild Seite 21
Seite 20	555	555	555	555	555	Dichtungsring für Messertrieblager	Bild Seite 21
Seite 20	556	556	556	556	556	Messertriebkupplung ohne Zapfen	Bild Seite 21
Seite 20		557				Kleines Differenzialrad (13 Z)	Bild Seite 21
Seite 20	558	558	558	558	558	Schaltchuhe	Bild Seite 21
Seite 20	559	559	559a	559a	559a	Messertriebwelle	Bild Seite 21
Seite 20	560	560				Wellendichtung für Vorgelegegehäuse (Schlepper)	Bild Seite 21

Seite 20	561	561	561a	561a	561a	Rad für Mähtrieb	Bild Seite 21
Seite 20	562	562	562	562	562	Kurbellagerdeckel	Bild Seite 21
Seite 20	563	563				Mutter für Vorgelegewelle	Bild Seite 21
Seite 20		564				Getriebekettenrad	Bild Seite 21
Seite 20	565	565	565	565	565	Wellendichtung an Bremstrommel 60x 85x 13	Bild Seite 21
Seite 20	566	566				Vorgelegewelle für Mäher	Bild Seite 21
Seite 20	567		567		567	Getriebekettenrad	Bild Seite 21
Seite 20	568	568	568	568	568	Messertriebrohr	Bild Seite 21
Seite 20	569	569				Vorgelegewelle (Schlepper)	Bild Seite 21
Seite 22	570	570	570	570	570	Senkschraube M 6x 15 für K 156 A	Bild Seite 23
Seite 22	571	571				Dichtung für Vorgelegelager (Schlepper)	
Seite 22	572	572				Lagerdeckel für Vorgelegelager (Schlepper)	
Seite 22	573	573				Sechskantmutter mit Ring 1/2"x 25 (Schlepper)	
Seite 22	574	574				To. Lagerdeckel (Schlepper)	
Seite 22	575	575				Kettenschutzdeckel (Schlepper)	
Seite 22	576	576	576	576	576	Keil für Bremstrommel	Bild Seite 23
Seite 22	577	577	577	577	577	Spannstift für Schaltwelle	Bild Seite 23
Seite 22	578	578	578	578	578	Muttersicherungsstift (Messertrieb)	Bild Seite 23
	579	579				Sechskantschraube mit Ring 1/2"x 45	
Seite 22	580	580	580a	580a	580a	Zwischenring für Messertriebswelle	Bild Seite 23
Seite 22	581	581	581	581	581	langer Keil für Vorgelegewelle (2 teilig)	Bild Seite 23
Seite 22	582	582	582	582	582	Messerkupplung	Bild Seite 23
	583	583				Sechskantschraube mit Mutter 5/8"x 60	
Seite 22	584	584	584	584	584	Kegelradflansch mit Büchse	Bild Seite 23
Seite 22	584 a	584 a	584 a	584 a	584 a	Büchse für 584	Bild Seite 23
Seite 22	To 308	To 308	20308	20309	20308	Ring- Tonnenlager für Vorgelegelager	Bild Seite 23
Seite 22	P 1307	P 1307	1307	1307	1307	Ring- Pendellager für Messertrieblager	Bild Seite 23
Seite 22	6307	6307	6307	6307	6307	Ring- Rillenlager für Vorgelegewelle	Bild Seite 23
Seite 22	768	768	768	768	768	Schmiernippel 1/4" Gas	Bild Seite 23
	779	779				Keil (9x 12x 65) (Schlepper)	

Vorgelege 4- und 5- Gabg

Seite 22	1217	1217	1217	Verschlußschraube für K 152 B	Bild Seite 23
Seite 22	1226	1226	1226	Sechskantschraube M 16x 60 für K 152 B	Bild Seite 23
Seite 22	1227	1227	1227	Sechskantmutter M 16	Bild Seite 23
Seite 22	1228	1228	1228	Federring B 16	Bild Seite 23
Seite 22	1229	1229	1229	U- Scheibe 18	Bild Seite 23
Seite 22	1230	1230	1230	Sechskantschraube M 12x 45 für K 152 B	Bild Seite 23
Seite 22	1231	1231	1231	Sechskantmutter M 12	Bild Seite 23
Seite 22	1232	1232	1232	Federring B 12	Bild Seite 23
Seite 22	831	831	831	Vorgelegewelle mit Ritzel	Bild Seite 23
Seite 22	832	832	832	Abstandbüchse für 831	Bild Seite 23
Seite 22		1233		Vorgelegezahnrad 23 Z	Bild Seite 23
Seite 22	573 a	573 a	573 a	Sechskantschraube m. S. Loch für 561 a	Bild Seite 23
Seite 22	903	903	903	Zwischenscheibe	Bild Seite 23
Seite 22		860		Anlaufscheibe	Bild Seite 23
Seite 22	6307	6307	6307	Rillenkugellager	Bild Seite 23
Seite 22	579 a	579 a	579 a	Sechskantschraube M 12x 35 für 186 1/2 M	Bild Seite 23
Seite 24		692		Unterlagscheibe	Bild Seite 23
Seite 24		1232		Federring B 12	Bild Seite 23
Seite 24	K 5220			Kettenradflansch 5- Gang	Bild Seite 23
Seite 24	1480			Sechskantmutter M16x 28	Bild Seite 23
Seite 24	1477		1477	Sechskantmutter M16x 40 für K 153	Bild Seite 23
Seite 24	1478		1478	Kronenmutter M16 Kr 754 für K 153	Bild Seite 23
Seite 24	1479		1479	Splint 4x 35 für K 153	Bild Seite 23
Seite 24	1234	1234	1234	Sechskantschraube M 12x 80 f. 522 m. Federring B 12	Bild Seite 23
Seite 24	1235	1235	1235	Sechskantschraube M 16x 60 für K 156 A	Bild Seite 23
Seite 24	1236	1236	1236	Sechskantmutter M 16	Bild Seite 23
Seite 24	1237	1237	1237	Federring B 16	Bild Seite 23
Seite 24	603 a	603 a	603 a	Druckschmierknopf	Bild Seite 23
Seite 24	1238	1238	1238	U- Scheibe 18	Bild Seite 23
Seite 24	P 1307	P 1307	P 1307	Ring- Pendellager	Bild Seite 23
Seite 24	6307	6307	6307	Ring- Rillenkugellager	Bild Seite 23
Seite 24	GB 183	GB 183	GB 183	Kurbelscheibe (Busatis)	Bild Seite 23

Seite 24		902	902	902	Schutzbügel für Kurbelstange	Bild Seite 23
Seite 24		1239	1239	1239	Sechskantschraube M 12x 35 für Schutzhaube	Bild Seite 23
Seite 24		1240	1240	1240	Sechskantmutter M 12 für Schutzhaube	Bild Seite 23
Seite 24		1241	1241	1241	Federring B 12 für Schutzhaube	Bild Seite 23
Seite 24		1483	1483	1483	Abschlußkappe (ohne Mähwerk)	Bild Seite 23
Seite 24		1484	1484	1484	Verschlußstopfen (ohne Mähwerk)	Bild Seite 23

Differentialtrieb

Seite 25	K 150 A	K 150 A	K 150 A	K 150 B	K 150 A	Differential- Getriebgehäuse	Bild Seite 26
Seite 25	K 150	K 172	K 150	K 172	K 150	Differential- Getriebgehäuse	Bild Seite 26
Seite 25	K 151 B	K 151 A	K 151 B	K 151 A	K 151 B	Differential- Korb	Bild Seite 26
Seite 25	K 214	K 214				Hinterradnaben (normal K 214 1/2)	Bild Seite 26
Seite 25	K 215	K 215 1/2	K 215 1/3	K 215 1/2	K 215 1/3	Hinterradnaben	Bild Seite 26
Seite 25	K 189 A	K 190 A	K 189 1/3	K 190 1/3	K 189 1/3	Hinterlagergehäuse	Bild Seite 26
Seite 25	K 164	K 164 A	K 164 A	K 164 A	K 164 A	Radmutter	Bild Seite 26
Seite 25	586	586	586	586	586	Großes Strinrad ohne Buchs	Bild Seite 26
Seite 25	587	587	587	587	587	Differential- Kegelrad	Bild Seite 26
Seite 25	588	588	588	588	588	Differential- Kegelrad	Bild Seite 26
Seite 25	589	589	589	589	589	Absperrkupplung ohne Bolzen	Bild Seite 26
Seite 25	590	590	590	590	590	Buchs für Stirnrad	Bild Seite 26
Seite 25	591	591	591	591	591	Hinterachse (rechts)	Bild Seite 26
Seite 25	592	592	592	592	592	Hinterachse (links)	Bild Seite 26
Seite 25	593	593	593	593	593	Sechskantschraube mit Mutter 5/8"x 60	Bild Seite 26
Seite 25	594	594	594	594	594	Bolzen für Sperre	Bild Seite 26
Seite 25	595	595	595	595	595	Hinterlagerdeckel	Bild Seite 26
Seite 25	596	596	596	596	596	Ausgleichsschaltwelle	Bild Seite 26
Seite 25	597	597	597	597	597	Kegelradkeil	Bild Seite 26
Seite 25	598	598	598	598	598	Kerbstift für Differentialachse 8x 70	Bild Seite 26
Seite 25	599	599	599	599	599	Wellendichtring für Hinterachse	Bild Seite 26
Seite 25	600	600	600	600	600	Schaltgabel	Bild Seite 26
Seite 25	601	601	601	601	601	Dichtung für Differential- Gehäuse	Bild Seite 26
Seite 25	602	602	602	602	602	Schaltchuhe	Bild Seite 26
Seite 25	63	603	603a	603a	603a	Schmiernippel M10x 1 (603- R1/4")	Bild Seite 26

Seite 25	604	604				Kerbstift für Sperrschraube 4x 25	Bild Seite 26
Seite 25	605	605	605	605	605	Splint für Differential- Korb	Bild Seite 26
Seite 25	606	606	606	606	606	Sechskantschraube M10x 25	Bild Seite 26
Seite 25	607					Schrägkopfschraube mit Mutter und Ring 5/8"x 60	Bild Seite 26
Seite 25	608	608	608a	608a	608a	Sechskantschraube 1/2"x 120 (608a- M12x 120)	Bild Seite 26
Seite 25	609	609	609	609	609	Halbrundkeil für Hinternaben	Bild Seite 26
Seite 25	610	610	610	610	610	Hinterradmutter- Sicherung	Bild Seite 26
Seite 25	611	611				Radflanschmutter	Bild Seite 26
Seite 25	612	612				Sichkantschraube mit Mutter und Ring 5/8"x 90	Bild Seite 26
Seite 25	613	613	613	613		Differential- Verstärkungsbügel	Bild Seite 26
Seite 25	6209	6209	6209	6210	6209	Hinterachsen- Kugellager	Bild Seite 26
Seite 25	To 1209	To 1210	20209	20210	20209	Kugellager für Hinterachse (Stirnrad)	Bild Seite 26
Seite 25	01051	01051				Riesenluftfelgen (Traktor)	Bild Seite 26
Seite 25	St 31	St 31				Hinterradfelgen (Geländeprofil)	Bild Seite 26
Seite 25	St 40	St 40				Vorderradfelgen (T 321)	Bild Seite 26
Seite 25	585	858	1245	1245	1245	Ölschraube	Bild Seite 26
Seite 27			600 S- 20	600 S- 20	600 S- 20	Scheibenrad für Reifen 8.00x 20 AS	Bild Seite 26
Seite 27					5,50 R- 20	Scheibenrad für Reifen 6.50x 20 AS	Bild Seite 26
Seite 27	625	625	625	625	625	Differential- Kegelrädchen (9 Zähne)	Bild Seite 26
Seite 27	658	658	658	658	658	Differentialachse	Bild Seite 26
Seite 27	773	773				Feder für Ausgleich	Bild Seite 26
Seite 27						Anschlag für 77	Bild Seite 26
Seite 27			1242	1242	1242	Federring B12 für M12x 120	Bild Seite 26
Seite 27			579a	579a	579a	Sechskantschraube M12x 45 für K 150 A/ B	Bild Seite 26
Seite 27			1243	1243	1243	Sechskantmutter M12	Bild Seite 26
Seite 27			1244	1244	1244	Federring B12	Bild Seite 26
Seite 27			1246	1246	1246	Sechskantschraube M16x 60 für K 189 1/3 / 190 1/3	Bild Seite 26
Seite 27			1247	1247	1247	Sechskantmutter M16	Bild Seite 26
Seite 27			1248	1248	1248	Federring B16	Bild Seite 26
Seite 27			1249	1249	1249	U- Scheibe 18	Bild Seite 26
Seite 27			1250	1250		Sechskantschraube M16x 90	Bild Seite 26

Seite 27		1251	1251		Sechskantmutter M16	Bild Seite 26
Seite 27		1252	1252		Federring B16	Bild Seite 26
Seite 27		1478	1478	1478	Kronenmutter M16 für 586	Bild Seite 26
Seite 27		583a	583a	583a	Sechskantschraube M16x 60 mit S- Loch für 586	Bild Seite 26
Seite 27		1253	1253	1253	Spannstift 4x 30	Bild Seite 26
Seite 27		773	773	773	Absperr- Blattfeder	Bild Seite 26
Seite 27		1254	1254	1254	Spannstift 8x 30	Bild Seite 26
Seite 27		1255	1255	1255	Anschlag für Absperrfeder	Bild Seite 26
Seite 27		1265	1265	1265	Sechskantschraube M12x 30	Bild Seite 26
Seite 27		1257	1257	1257	Sechskantmutter M12	Bild Seite 26
Seite 27		1258	1258	1258	Federring B12	Bild Seite 26
Seite 27		1259	1259	1259	Stiftschraube M18x 33	Bild Seite 26
Seite 27		1260	1260	1260	Kugelige Spannstifte	Bild Seite 26
Seite 27		1261	1261	1261	Sechskantmutter M18	Bild Seite 26

Lenkung und Vorderwagen

Seite 28	K 187	K 187		Vordernabe (K 187 1/3)	Bild Seite 29
Seite 28	K 185	K 185		Längslagergehäuse (K 185 1/2)	Bild Seite 29
Seite 28	K 196	K 196		Lenkhebel (K 196 B)	Bild Seite 29
Seite 28	K 160	K 160		Lenkkegelrad	Bild Seite 29
Seite 28	K 159a	K 159a		Lenktellerrad (K 159 1/3)	Bild Seite 29
Seite 28	K 35a	K 35a		Lenklager	Bild Seite 29
Seite 28	K 184b	K 184b		Lenkstock (normal)	Bild Seite 29
Seite 28	K 184c	K 184c		Lenkstock (Polstersitz)	Bild Seite 29
Seite 28	K 176a	K 176a		Lenkwinkel (Normal und Ballon K 176 B)	Bild Seite 29
Seite 28	K 230	K 230		Verschlußdeckel (K 230 1/2)	Bild Seite 29
Seite 28	614	614		Querträgerspindel	Bild Seite 29
Seite 28	615	615		Querträgerbolzen	Bild Seite 29
Seite 28	616	616		Spurstangen	Bild Seite 29
Seite 28	618	618		Spurstangen	Bild Seite 29
Seite 28	619	619		Sechskantmutter 3/4"	Bild Seite 29
Seite 28	620	620		Splint 5x 50	Bild Seite 29
Seite 28	621	621		Sechskantschraube mit Ring 1/2"x 30	Bild Seite 29

Seite 28	622	622	Stelling für Vorderwagenspindel	Bild Seite 29
Seite 28	623	623	Wellendichtring für Vordernabe	Bild Seite 29
Seite 28	624	624	Filzdichtung für Vordernabe	Bild Seite 29
Seite 28	626	626	Vorderachsquerträger komplett mit Rohr	Bild Seite 29
Seite 28	627	627	Lenkrad	Bild Seite 29
Seite 28	628	628	Lenkwelle	Bild Seite 29
Seite 28	629	629	Lenkstange	Bild Seite 29
Seite 28	630	630	Lenkbolzen mit Trieb	Bild Seite 29
Seite 28	633	633	Lenkbolzensplint	Bild Seite 29
Seite 28	634	634	Lenkrohr	Bild Seite 29
Seite 28	638	638	Dichtung für Längslager	Bild Seite 29
Seite 28	639	639	Spindelbuchse	Bild Seite 29
Seite 28	640	640	Vorderradbüchse	Bild Seite 29
Seite 28	641	641	Vorderachse	Bild Seite 29
Seite 28	642	642	Lenkhebelschraube versenkt	Bild Seite 29
Seite 28	643	643	Kugelkopf komplett	Bild Seite 29
Seite 28	644	644	Lenkhebelkeil	Bild Seite 29
Seite 28	645	645	Vordernabendeckel	Bild Seite 29
Seite 28	646	646	Sechskantschraube mit Mutter und Ring 1/2"x 90	Bild Seite 29
Seite 28	647	647	Schleitzschraube mit Mutter und Ring 1"x 120	Bild Seite 29
Seite 28	648	648	Vorderachse Kronenmutter	Bild Seite 29
Seite 28	649	649	Nabenstehbolzen 3/4"x 60	Bild Seite 29
Seite 28	51107	51107	Längslager	Bild Seite 29